


































































































Guide Rapide d'Utilisation

Ce guide de démarrage rapide décrit les principales actions utilisateur pour l'Agility 3. Pour obtenir la version complète du manuel utilisateur, rendez-vous sur notre site web www.riscogroup.com.

Armement Total	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur , puis le code ou présenter le tag de proximité. 	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur , puis le code.
 <p>Application Web: Cliquez sur Armement Total</p>	 <p>SMS: Entrez Code + A, exemple, 1234A</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>Smartphone: Appuyez sur </p>
Armement Partiel	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur , puis le code ou présenter le tag de proximité. 	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur , puis le code.
 <p>Application Web: Cliquez sur Armement Partiel.</p>	 <p>SMS: Entrez le Code + P, exemple, 1234P</p>
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>Smartphone: Appuyez sur </p>
Armement par Partition	
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total  ou Partiel . ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total  ou Partiel , puis le code ou présenter le tag de proximité. 	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total  ou partiel . ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur Armement total  ou partiel , puis le code.
 <p>Armement Partition (Total ou Partiel) via app Smartphone</p>	 <p>SMS: Entrer code + A (Total) ou P (Partiel). Puis entrer le numéro de Partition (1-3). Exemple: 1234P3</p>
Exclusion rapide de zone	
 <p>Appuyer sur  et entrer le code, dans Activités appuyer sur , dans Exclusion Zone appuyer sur , jusqu'à la zone à exclure et appuyez sur </p>	 <p>Exclusion rapide via Smartphone.</p>

Désarmement du Système	
 <p>Appuyez sur  suivi du code ou du tag de proximité.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur  suivi du code.
 <p>Appuyez sur </p>	 <p>SMS: Entrer le code + D, exemple: 1234D</p>
 <p>Application Web: Entrer le code utilisateur, puis cliqué sur Désarmer.</p>	 <p>Smartphone: Appuyez sur </p>
Désarmement Partition	
 <p>Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur . Entrer code ou utiliser tag de proximité.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur le N° de partition (1-3), puis sur , entrer le code.
 <p>Appuyez sur  (Toutes les partitions assignées au bouton seront désarmées)</p>	 <p>SMS: Entrer code + D + N° de partition (1-3). Exemple: 1234D2</p>
 <p>Désarmement Partition via app Smartphone.</p>	
Voir / Entendre l'état du système	
 <p>NOTE: Appui court sur le clavier LCD pour affichage seulement, ou appui long pour l'affichage + annonce.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mode rapide: Appuyez sur  ❖ Mode sécurisé: Appuyez sur , puis entrer le code ou utiliser le tag de proximité. 	 <p>Voir l'état du système via Smartphone.</p>
Voir la dernière Alarme	
 <p>Appuyez sur  pendant 2 secondes.</p>	 <p>Voir la dernière alarme de journal des événements via Smartphone.</p>
Alarme Panique	
 <p>Appuyez sur  et  simultanément</p>	 <p>Appuyez sur  et  simultanément</p> <p>Appuyez sur le petit bouton (si défini par l'installateur)</p> 
Autres opérations au clavier LCD	
<p>Désarmement sous contrainte</p> <p>Appuyez sur , suivi du code sous contrainte</p>	
<p>Alarme Incendie</p> <p>Appuyez sur  and  simultanément pendant 2 secondes.</p>	
<p>Alarme Médicale/Urgence</p> <p>Appuyez sur  and  simultanément pendant 2 secondes.</p>	

Autres opérations au clavier LCD	
Carillon Système On/Off	Appuyez sur 4 pendant 2 secondes.
Contrôle de Sorties	Appuyez sur 1 , 2 , ou 3 pendant 2 secondes (si défini par l'installateur).
Réveil Clavier	Appuyez sur * .
Volume haut-parleur principal centrale	Appuyez sur * , puis sur 5 pendant 2 secondes. Sélectionner le niveau de volume (0-4), puis appuyez sur #? .
Changement de langue clavier et centrale	Appuyez sur * et 9 simultanément pendant 2 secondes. Faire défiler pour sélectionner la langue, puis appuyez sur #? .
Commandes SMS	
Armement Total: Code + A (ex. 1234A)	Exclure Zone: Code + B + N° Zone
Armement Partiel: Code + P	Inclure Zone: Code + UB + N° Zone
Désarmement Total: Code + D	Dernière Alarme: Code + AL
Armement Total Partition: Code + A + N° Partition	
Armement Partiel Partition: Code + P + N° Partition	Activer Sortie: Code + SPON + N° SP
Désarmement Partition: Code + D + N° Partition	Désactiver Sortie: Code + SPOFF + N° SP
Etat du Système: Code + ST	
Notifications événements / Commandes Téléphone (non disponible en mode Cloud)	
<p>Recevoir un appel:</p> <ol style="list-style-type: none"> Débranchez le téléphone. Dites "Allo" ou appuyez sur #. Vous entendrez un message d'annonce de l'évènement. Acquittez l'évènement (Voir menu Acquittement). 	<p>Menu d'acquittement</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Acquitter le message: Appuyez sur 1. ❖ Acquitter et arrêter tous les appels: Appuyez sur 2 + Code + #. ❖ Accéder au menu de commande: Appuyez sur 3 + Code + #. ❖ Ecouter et Parler: Appuyez sur 6 + Code. ❖ Répéter le message événement: Appuyez sur #. ❖ Répéter le menu d'acquit: Appuyez sur *.
Indications sonores	
Alarme intrusion	Bips rapides continus.
Alarme incendie	Bips rapides en quinconce
Délai de sortie	Bips lents jusqu'à la fin du délai de sortie
Délai d'entrée	Bips lents jusqu'à la fin du délai d'entrée
Confirmation de commande	Tonalité d'une seconde
Rejet de commande	3 bips rapides d'erreur
Acquittement sonore	1 bip sirène: Système armé
Armement/Désarmement	2 bips sirène: Système désarmé
	4 bips sirène: Système désarmé après une alarme

Indications LED		
<p> LED d'Alim (Verte) Allumée: Alim. OK. Clignote rapide: Défaut AC. Clignote lent: Batterie basse.</p>	<p> LED Armé/Alarme (Rouge) Allumée: Système armé en total. Clignote rapide: Alarme. Clignote lent: Système en tempo de sortie.</p>	<p> LED Prêt (Verte) Allumée: Système prêt. Eteinte: Zones ouvertes. Clignote lent: Prêt à être armé avec une zone temporisée ouverte.</p>
<p> LED Défaut (Orange) Clignote rapide: Défaut. Eteint: Aucun défaut.</p>	<p>[Toutes les LED's] Mode Apprentissage: Tous les voyants LED's clignent, l'une après l'autre.</p>	<p> LED Partiel (Rouge) Allumée: Système armé partiellement. Eteinte: Système désarmé.</p>
Assigner et Editer les Codes Utilisateurs		Assigner un Tag de proximité
<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  et entrez votre code. Allez jusqu'à l'option Codes/Tags et appuyez sur . Allez jusqu'à l'option Codes Utilisateurs et appuyez sur . Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et appuyez sur . Allez jusqu'au numéro d'utilisateur auquel vous voulez assigner un code utilisateur et appuyez sur . Entrez puis ré-entrez le nouveau code suivi de . Répétez les étapes précédentes pour des codes supplémentaires 		<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur  et entrez votre code. Allez jusqu'à l'option Codes/Tags et appuyez sur . Allez jusqu'à l'option Tags Proximité et appuyez sur . Sélectionnez l'option Nouveau/Changer et appuyez sur . Allez jusqu'au numéro d'utilisateur auquel vous voulez assigner un tag et appuyez sur . Dans les 10 secondes suivantes, présentez le tag à une distance de 1 à 2 cm des touches du clavier; un bip long indique que le tag a été enregistré. NOTA: Si le tag a déjà été enregistré, 3 bips se feront entendre et un message s'affiche.
S'enregistrer sur RISCO Cloud		
<ol style="list-style-type: none"> Allez sur www.riscocloud.com/register. Saisissez votre nom et prénom. Entrez votre adresse email en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation). Définissez un mot de passe (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le. Entrez les 15 chiffres du numéro ID de la centrale situé sur le côté de la centrale, ou imprimé sur le coupon inclus dans la centrale. Complétez le formulaire d'enregistrement et validez en cliquant sur le bouton Register. Ouvrez l'e-mail reçu sur le compte e-mail que vous aviez défini comme nom de connexion à l'étape 3, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le Cloud 		
Se connecter au Cloud RISCO / Accès à l'application Web de l'utilisateur		
<ol style="list-style-type: none"> Allez sur www.riscocloud.com Choisissez la langue French. Entrez votre Identifiant et Mot de Passe (Identiques à ceux fournis durant l'enregistrement). Entrez le code secret (Code utilisateur de l'Agility). Cliquez sur le bouton VALIDER. 		
iRISCO – Application Smartphone RISCO		
Téléchargez l'application iRISCO depuis l'App Store ou l'Android Play Store.		